



Kurzbedienungsanleitung - Sportschützengewehr

Mod. " Sportsniper "

SAXONIA-Spezialtechnik GbR Schwarzenberg

Stand: 06/2006

Technische Daten

Kaliber	nur .308 Winchester !
Ladekapazität	Einzellader oder 5-Schuß-Magazin herausnehmbar
Lauflänge	650 mm
Gesamtlänge	1170 mm
Gesamtgewicht	6600 g (ohne Optik)
Anzahl der Züge	4
Sicherung	direkt auf den Schlagbolzen
Abzug	Feinabzug
Abzuggewicht	800 – 1200 g
Verriegelung	2 Warzen
Verschuß	beschichtet
Schaft	Nussbaum
Zieleinrichtung	optionales ZF oder Diopteradapter

Bitte machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit unseren Handhabungshinweisen vertraut und denken Sie immer daran, daß im Umgang mit Schusswaffen größte Sorgfalt und Umsicht erforderlich ist, um Unfälle zu vermeiden.

Richten Sie Ihre Waffe niemals auf Menschen !
Schützen Sie Ihre Waffe vor dem Zugriff von Kindern!
Zerlegen Sie Ihre Waffe nicht weiter als beschrieben!
Laden Sie Ihre Waffe nur mit zugelassener Munition!
Übergeben Sie Ihre Waffe bei Störungen nur einem autorisierten Fachmann!

Laden

Zum Laden stellen Sie die Waffe mit dem Zweibein auf eine sichere Unterlage, entnehmen das Magazin, sofern ihre Waffe ein solches besitzt. Füllen Sie das Magazin mit 5 Patronen. Öffnen Sie den Verschuß Ihrer Waffe nach hinten und führen Sie das Magazin bis zum hörbaren Einrasten in den Ladeschacht ein. Bei der Einzelladevariante öffnen Sie den Verschuß in gleicher Weise und legen eine Patrone auf die Laderampe.

Nun führen Sie den Verschuß der Waffe nach vorn und verriegeln diesen nach unten. Ihre Waffe ist nun **schußbereit!**

Sichern und Entsichern

Ihre Waffe läßt sich im gespannten Zustand (Schlagstück steht nach hinten über) durch Drücken mit dem Daumen auf den rechten Sicherungsflügel nach unten sichern.

Achtung: Die Drehsicherung ist nur wirksam, wenn die Markierung der Sicherung auf Stellung "weiß" steht! Durch Drücken auf den linken Sicherungsflügel wird die Waffe wieder entsichert (Markierung der Sicherung wird auf Stellung „rot“ gebracht).

Denken Sie bitte daran, daß eine Schlagbolzensicherung an einer Waffe die zuverlässigste Sicherungsart darstellt, aber sie muß ordnungsgemäß eingerückt sein!

Repetieren

Wenn Ihre Waffe mit einer Mehrladevorrichtung ausgestattet ist, können Sie nach Abgabe eines Schusses durch ein erneutes Öffnen des Verschlusses nach hinten und wieder Schließen nach vorn und unten den nächsten Schuß aus dem Magazin in das Patronenlager einführen. Ihre Waffe ist nun wieder **schußbereit!**

Führen Sie das Repetieren mit sanften Bewegungen durch, um ein Deformieren der Geschößspitze zu vermeiden, was sich nachteilig auf die Präzision Ihrer Waffe auswirken kann.

Entladen

Nach dem Schießen ist die Waffe sofort zu entladen. Dazu wird als erstes das Magazin entnommen und der Verschuß nach hinten geöffnet, um die noch im Patronenlager befindliche Patrone oder die leere Hülse herauszurepetieren. Danach wird der Verschuß bei **gedrücktem** Abzug geschlossen, um die Waffe gleichzeitig zu entspannen. Selbiges gilt auch für die Einzelladervariante.

Zieleinrichtung

Sofern Ihre Waffe ein Zielfernrohr besitzt, können Sie dieses durch Entriegeln am Fuß abnehmen. Sollte auf Ihrer Waffe unser serienmäßig montiertes Zielfernrohr aufgebaut sein, so können Sie im Begleitheft des Herstellers alles über den technischen Gebrauch der Optik nachlesen.

Reinigung und Pflege

Nach dem Schießen sollten Sie mit einer passenden Reinigungsgarnitur den Lauf von Pulver und Geschoßrückständen befreien. Dazu ist es erforderlich den Verschuß aus der Systemhülse zu entnehmen. Dies erreichen Sie, indem Sie die Waffe entladen und den Verschuß am Kammerstengel kräftig bei **betätigtem** Abzug nach hinten ziehen. Wir empfehlen Ihnen das Laufinnere nach dem Reinigen mit einem guten Waffenöl leicht zu konservieren. Der Verschuß wird nach dem Reinigen bei **betätigtem** Abzug senkrecht in die Systemhülse eingesetzt.

Bitte beim **Wiedereinsetzen** des Verschlusses unbedingt folgendes beachten:

1. Das Schloss muß gespannt sein, d.h. Schlagstück steht nach hinten über.
Somit befindet sich der Verschuß in dem Zustand wie bei der Entnahme aus der Systemhülse.
2. Der Kammerring (Halbschalenteil hinter dem Kammerstengel) muß in waagerechter Raststellung gebracht werden und dabei die Sicherungsmarkierung auf "rot" zeigen!

Ihre Waffe ist nahezu wartungsfrei. Sollten Sie dennoch Fehler oder Mängel feststellen, so übergeben Sie die Waffe bitte dem Hersteller.

Garantiekarte

Mit unserem Markenzeichen SAXONIA bürgen wir für 1 Jahr Garantie in folgendem Umfang:

- A) In der Garantiezeit werden Beanstandungen, die auf Material- und Bearbeitungsfehlern beruhen, kostenlos behoben. Vorbehaltlich tauschen wir fehlerhafte Teile oder stellen ein gleichartiges Produkt durch Umtausch bereit.
- B) Im Grantiefall ist die Waffe mit dieser Urkunde und einer Darstellung der Beanstandung der SAXONIA Spezialtechnik GbR auf eigene Kosten zu übermitteln.
- C) Garantieansprüche müssen mit Vorlage dieser Urkunde mit Adresse und Unterschrift, sowie Verkaufsdatum Ihres Händlers geltend gemacht werden.
- D) Ansprüche auf Garantieleistungen bestehen nicht bei unsachgemäßer Behandlung, Eingriffen und Reparaturen durch einen von unserer Firma nicht autorisierten Servicedienst oder bei fehlender Gerätenummer.
- E) Von dieser Garantie ausgenommen sind Verschleißerscheinungen und Verschleißteile, wie Magazine, Trageriemen- und taschen.
- F) Von der Garantie ausgenommen sind weiterhin auch diverse Beschädigungen an Metalloberflächen und Schäften.

Für weitergehende mittelbare oder unmittelbare Schäden, gleich welcher Art und Umfang haften wir nicht. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Schwarzenberg.



SAXONIA Spezialtechnik GbR
SERVICE - CARD

Modell:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Händler:

Käufer:

Name

Adresse

